SOUND Canvas

SERVICE NOTES

MIDI SOUND GENERATOR

First Edition

SK-88Pro

Issued by RIA

Table of Contents	
Specifications	
Location of controls	
Exploded View	
Parts List	
Keyboard parts list	
Keyboard disassembly	
Identifying Version Number	
Factory Setup	
Bulk Dumping	
Test Mode	
Block Diagram	
Circuit Board	
Circuit Diagram	

日久	Page
主な仕様	
パネル配置図	4
分解図	
パーツリスト	4
鍵盤パーツリスト	6
鍵盤分解手順	6
バージョンナンバーの確認方法	8
ファクトリー・セットアップ	8
バルク・ダンプ	
テストモード	
ブロック図	13
基板図	14-16
回路図	17-23

GENERAL VII	EW/概観図	
Foliand Fol	POWER PLANTS AND	SOUND Convos SK-88 Pro

口分

Copyright © 1997 by ROLAND CORPORATION

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form without the written permission of ROLAND CORPORATION. 本書の一部、もくしは全部を無断で複写・転載することを禁じます。



17059907

Printed in Japan A000 (DP) 1

Specifications / 主な仕様

Model: Sound Canvas SK-88Pro (General MIDI System/GS format)

Number of parts

Maximum Polyphony

64 (voices)

Internal Memory

: 3 (Native map, SC-88, SC-55) Sound map

Preset sounds

: 42 (include 3 SFX Sets) Drum sound sets

User sounds : 256 User drum sounds sets : 2 User effect : 64

Preset Patch : 128(with Effect)

User Patch

Effects

Reverb (8types) Chorus (8types) Delay (10types) 2 band equalizer Insertion Effect (64types)

37 keys(with velocity)

Indicators

Custom LCD(backlit LCD)

Connectors

MIDI connectors (IN A,IN B,OUT/THRU)

Input jack (stereo) Output 1 jack (stereo) Output 2 jack (stereo) Headphones jack Computer connector Hold pedal jack Control pedal jack

Power Supply

DC 9V (AC Adaptor)

●Current Draw

700 mA

Dimensions

666 (W) x 234 (D) x 93 (H) mm 26-1/4 (W) x 9-1/4 (D) x 3-11/16 (H) inches

4.1 kg (Excluding AC Adaptor)

9 lbs-1 oz

Accessories

:(71013767) Owner's manual English 117V:ACI-120C :(00905767) AC Adaptor :(01018312) 230V:ACI-230C 240VE:ACB-240E :(12449564) 240VA:ACB-240A :(12449549)

CD-ROM For SOUND CANVAS EXP :(01457623)

* In the interest of product improvement, the specifications and/or appearance of this unit are subject to change without prior notice.

製品名:サウンド・キャンバス SK-88Pro (GMシステム/GSフォーマット対応)

●パート数

32

●最大同時発音数 64 音 (ボイス)

●本体メモリ

; 3 (SC-88Pro, SC-88, SC-55) 音色マップ プリセット音色数 ドラム音色セット : 42 (3つのSFXセットを含む)

ユーザー音色数 : 256 ユーザー・ドラム音色セット : 2 ユーザー・エフェクト数 : 64

プリセット・パッチ数 :128 (エフェクト付き)

ユーザー・パッチ数 : 16

●エフェクト

リバーブ (8種類) コーラス (8種類) ディレイ (10種類) 2バンド・イコライザー

インサーション・エフェクト (64種類)

37鍵 (ベロシティー付き)

●ディスプレイ

カスタム・ディスプレイ(バック照明付きLCD)

MIDIコネクター (IN A,IN B,OUT/THRU) インプット・ジャック (ステレオ)

アウトプット1・ジャック (ステレオ) アウトプット2・ジャック (ステレオ) ヘッドホン・ジャック

コンピューター端子 ホールド・ペダル・ジャック コントロール・ペダル・ジャック

DC 9V (ACアダプター)

●消費電流

700 mA

●最大外形寸法

666 (幅) x 234 (奥行) x 93 (高さ) mm

4.1 kg (ACアダプターを除く)

●付属品

取扱説明書 日本語

:(71013590) ACアダプター 100V:ACI-100 :(00905756) :(40232334) (持ち込み修理用) CD-ROM For SOUND CANVAS 日本用 .(******

*このCD-ROM はソフトウェアの為、サービスセンターからは供給でき ません。

●別売品

コンピューター・ケーブル

RSC-15N(NEC PC-9800 シリーズ用) RSC-15AT(IBM PC/AT シリーズ用) RSC-15APL (Apple Macintosh 用)

*製品の仕様、および外観は、改良のため予告なく変更することがあり

Location of controls / パネル配置図




Fig 1 / 図 1





Fig 2 / 図 2








Fig 4 / 図 4





A Exploded view / 分解図 [PARTS] No. PART No. PART NAME 1 01347934 TOP CASE DUST COVER 2H L=30 2 01348034 01345856 FOOT FF-009 BOTTOM COVER 01347945 MAIN BOARD HOLDER 01347967 ⑥ ⑦ ANALOG BOARD HOLDER1 01347978 ANALOG BOARD HOLDER2 01348001 ♨ 01348012 KEYBOARD HOLDER 9 BUTTON S-KEY SX2H BLK 00231556 ① ① ① ② 01120734 **BUTTON S-KEY SX2H DCG** 01348023 M R-KNOB LF BLK/LCG D S-KNOB S BLK/LCG 22485295 13 14 15 KEYTOP BUTTON A 249-266 DCG 01120756 12499175 G S-BUTTON S1H BLK LCD RCM2024T-A 15029550 71017078 BENDER UNIT PB-A0113 6 7 8 9 2 2 2 3 MAIN BOARD ASSY 71013667 ANALOG BOARD ASSY 71013678 SWITCH BOARD ASSY 71013690 VOL1 BOARD ASSY 71013701 VOL2 BOARD ASSY 71013712 EMI GASKET UC-300285 L=45 01452090 SHIELD SHEET 01452089 24) 71013634 KEYBOARD ASSY SK-837-A (SEE NOTE 1./ 注意 1 参照) 25 SK-8A37 PWB LOW ASSY 71014512 26 71014523 SK-8A37 PWB HI ASSY SK-8A RUBBER SWITCH 12P 27) 01015134 28 01015145 SK-8A RUBBER SWITCH 13P 29 SK-8 PCB SPACER 12P 22205597 SK-8 PCB SPACER 13P 30 22205598 [SCREW] PART No. No. PART NAME BINDING TAP TIGHT B 3*6 ZC **(A)** 40011056 BINDING TAP TIGHT B 3*6 BZC 40011090 © 40011256 BINDING TAP TIGHT B 2*6 ZC 40011312 BINDING TAP TIGHT P 3*8 BZC BINDING TAP TIGHT P 4*10 BZC 40012490 PAN HEAD SEMS SCREW M3*6 BZC (F) (G) 40011490 PAN MACHINE SCREW 40237101 W/SW+SMALL PW M3*8 BZC \oplus BINDING TAP TIGHT B 3*10 ZC 40012256 BINDING TAP TIGHT B 3*8 ZC 40011067 40012345 BINDING TAP TIGHT B 4*10 BZC (F)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38 40

NOTE 1: ② KEYBOARD ASSY includes the ⑤, ⑧, ②, ②, ②, ②, ② and ③. 注 意1: ② KEYBOARD ASSY は⑤, ⑧, ②, ②, ②, ②, ②および③の部品を含みます。

RA18-21 on MB RA22 on MB,RA1 on AB RA6-10 on MB RA2-4,RA13-16 on MB RA11-12 on MB RA5,9 on MB

Parts List / パーツリスト

SAFETY PRECAUTIONS:

The parts marked △ have safetyrelated characteristics.

Use only listed parts for

安全上の注意: ▲ が付いている部品は、安全 上特別な規格でつくられたも 工作がなな場合とつくられたものです。 交換の際は、注意をよく読み、指定された部品番号以外 の部品は使わないようにして 下さい。 CONSIDERATIONS ON PARTS ORDERING

 CONSIDERATIONS ON PARTS ORDERING

 When ordering any parts listen in the parts list, please specify the following items in the order sheet.

 QTY
 PART NUMBER
 DESCRIPTION
 MODEL NUMBER

 Ex.
 10
 22575241
 Sharp key
 C-20/50

 15
 2247017300
 Knob (orange)
 DAC-15D
 Failure to completely fill the above items with correct number and description will result in delayed or ever

 パーツ発注に関するお願い

 オーダーシートには、必ず下記の4項目は正確に記入して下さい。 (例外は除く)

 必要数 パーツナンバー 品名 使用機種

 例) 10 22575241 Sharp key C-20/50

 15 2247017300 Knob (orange) DAC-15D

 もし記入洩れ、誤記等が有る場合、必要部品が発送できなかったり、大幅な遅れの原因になります。 御協力をお願いします。

MB ===> MAIN BOARD AB ===> ANALOG BOARD VR1B ===> VOLUME 1 BOARD SWB ===> SWITCH BOARD VR2B ===> VOLUME 2 BOARD

NOTE: The parts marked # are new (initial parts.)

注 意: #の付いた部品は、新規部品です。

on SWB,on VR1B

CASING / ケース

#	01347934	TOP CASE		
#	01348034	DUST COVER	2H L=30	
#	01348056	DISPLAY COVER		
#	01345856	FOOT	FF-009	
	00235267	LENS TRIANGLE	LENS	
	00235289	LENS CIRCLE	LENS	

CHASSIS / シャーシ

#	01347945	BOTTOM COVER
#	01347967	MAIN BOARD HOLDER
#	01347978	ANALOG BOARD HOLDER1
#	01348001	ANALOG BOARD HOLDER2
#	01348012	KEYBOARD HOLDER

KNOB,BUTTON / つまみ、 ボタン

	00231556	S-KEY SX2H BLK	BUTTON	
	01120734	S-KEY SX2H DCG	BUTTON	
	01120756	A 249-266 DCG	KEYTOP BUTTON	
	12499175	S1H BLK	G S-BUTTON	
	22495607	R-BUTTON	MAP BUTTON	
#	01348023	M R-KNOB LF BLK/LCG	M R-KNOB LF BLK/LCG	
	22485295	D S-KNOB S BLK/LCG	D S-KNOB S BLK/LCG	

SWITCH / スイッチ # 01343478 SWITCH SKQNAE

#	01348134	SSSF124-S09N-0	SLIDE SWITCH	SW1 on AB
	13129154	SPUL19	POWER SWITCH	SW2 on MB
	13129765	SKHQFR002A	TACT SWITCH(LED in)	on SWB
JA	CK,SOCKET	/ ジャック、ソケット		
#	01236123	YKC21-3476 WITH FRAME GROUND	RCA(PIN) JACK	JK3 on AB
	13429274	YKF51-5041	MIDI JACK	JK7 on MB
	13429911	TCS7927-28-401	D1N	JK2 on AB
	13449283	HLJ7101-01-3010	6.5MM JACK	JK4 on AB
	13449284	HLJ7001-01-3010	6.5MM JACK	JK6 on AB
	13449433	YKB21-5130	3.5MM JACK	JK5 on AB
	13449720	HEC2305-01-250	DC JACK	JK1 on AB

TACT SWITCH

DISPLAY UNIT / 表示ユニット

15029550	RCM2024T-A	LCD

BENDER UNIT / ベンダー ユニット

	10	0			 •		
#	7101	7078	PB-A	113		BENDER UNIT	

KEYBOARD ASSY	/	鍵盤完成品
----------------------	---	-------

71013634 B ASSY / 基板 71013667 71013678	SK-837-A 東完成品 MAIN BOARD ASSY	KEYBOARD ASSY	
710I3667			
	TOOL DOUGH USS I		
	ANALOG BOARD ASSY		
71013678	SWITCH BOARD ASSY		
71013712	VOLZ BOARD ASS I		
01235734	M38881M2-152GP	IC SUB CPU	IC5 on MB
			IC1 on MB
			IC6 onMB
			IC2 onMB
			IC3 onMB
			1C4 on MB
		IC SUB PROGRAM ROM	1C7 on MB
		IC 256KBit SRAM	1C9,10 on MB
		IC WAVE ROM	1CI7 on MB
		IC PROGRAM ROM	IC8 on MB
		IC 64MBit WAVE MASK ROM	ICI3 on MB
01348734	LHMN0PNN CD	IC 64MBit WAVE MASK ROM	
		IC 4MBit DRAM	IC11,12 on MB
	UPD63200GS-E2	IC D/A CONVERTER	1C50,51 on AB
			IC37 on MB
			IC18 on MB
	, ,		IC38 on MB
			IC26 on MB
			IC33 on MB
	, i		IC31,32 on MB
	· ·		IC34 on MB
	· ·		IC22 on MB
	· ·		IC24,36 on MB
			IC29,4I on MB
			IC25,35,102 on MB
	· ·		IC39 on MB
			IC23 on MB
	, ,		IC40 on MB
	, ,		IC55 on AB
			IC58 on AB,IC1 on VOL2
			IC57,61 on AB
			IC56,59,60,62 on AB
			IC30 on MB
			IC27 on MB
			IC53 on AB
		· ·	IC2I on MB
			IC54 on AB
			IC19,20 on MB
15207125	10 1101		
NSISTOR / 1	・ランジスター		
		TRANSISTOR	1C28 on MB
	· ·		Q1 on AB
			Q5,6,10,11 on AB
			Q14,15 on MB,Q2,7,9 on A
,			on SWB
			on MB,on AB,on VR1E
			, = ,0==
DE / ダイオー	ĸ		
		SCHOTTKY DIODE	D1 on AB
			D2 on AB
			DA2,4 on MB, DA1 on A
15339112	DA119 T146	ARRAY DIODE	D3,4 on MB
10001114		SCHOTTKY DIODE	DA3 on MB
15339142	R B 705D T 146		
15339142 01125667	RB705D T146 LNI282RKRXD		
15339142 01125667 15029342	RB705D T146 LNJ282RKRXD GL3ED8	LED LED	D1-4 on VR1B D8 on SWB
	01349178 15289714 00127490 00231878 00233756 00236878 00346490 00567534 01450290 15249104 15249111 15249116T0 15249121 15259753T0 15259864T0 15259887 01125012 15189261 15289105 15289111 15289120 15289404 15289123 15289125 NSISTOR / F 15289150 15319102 15319105 15329503 15329507 15329516	1013712	1013712

RESISTOR / 抵抗

ILC) O I O I I JECT/L		
	01011256	SR73K2ETD 0.47OHMJ	FILM RESISTOR
#	01345434	MCR18 EZH J 390	FILM RESISTOR
	15399301	RPCI0T 0R0 J	FILM RESISTOR
#	15399349	RPC10T 100 J	FILM RESISTOR
#	15399361	RPC10T 330 J	FILM RESISTOR
	15399369	RPC10T 680 J	FILM RESISTOR
	15399373	RPC10T 101 J	FILM RESISTOR
	15399377	RPC10T 151 J	FILM RESISTOR
	15399381	RPC10T 221 J	FILM RESISTOR
	15399381	RPC10T 221 J	FILM RESISTOR
	15399383	RPC10T 271 J	FILM RESISTOR
	15399389	RPC10T 471 J	FILM RESISTOR
	15399391	RPC10T 561 J	FILM RESISTOR
	15399397	RPC10T 102 J	FILM RESISTOR
	15399401	RPC10T 152 J	FILM RESISTOR
	15399405	RPC10T 222 J	FILM RESISTOR
#	15399407	RPC10T 272 J	FILM RESISTOR
	15399409	RPC10T 332 J	FILM RESISTOR
	15399413	RPC10T 472 J	FILM RESISTOR
	15399415	RPC10T 562 J	FILM RESISTOR
	15399417	RPC10T 682 J	FILM RESISTOR
	15399421	RPC10T 103 J	FILM RESISTOR
	15399423	RPC10T 123 J	FILM RESISTOR
	15399425	RPC10T 153 J	FILM RESISTOR
	15399433	RPC10T 333 J	FILM RESISTOR
	15399441	RPC10T 683 J	FILM RESISTOR
	15399445	RPC10T 104 J	FILM RESISTOR
	15399453	RPC10T 224 J	FILM RESISTOR
	15399469	RPC10T 105 J	FILM RESISTOR
	15419727	RR1220P-153-D	FILM RESISTOR
	15399904	MNR34J5ABJ333	R-ARRAY
	15399907	MNR34J5ABJ153	R-ARRAY
	15399917	MNR34J5ABJ103	R-ARRAY
	15399932	MNR34J5ABJ101	R-ARRAY
	15399965	RCE9A103JAG7A	R-ARRAY
	15399975	RCE9A223JA	R-ARRAY
POT	ENTIOMETER	3/ボリューム	
‡	01345267	RK11K1120 10KB	POTENTIOMETER
	13279988	RK09K12A0A2AA 10KBX2	POTENTIOMETER

01345267	RK11K1120 10KB	POTENTIOMETER	VR3-5 on VR2B
13279988	RK09K12A0A2AA 10KBX2	POTENTIOMETER	VR1 on AB
00671589	EWANFXX10B14	POTENTIOMETER	VR2 on VR2B
13359367	EWANA9X10B14	POTENTIOMETER	VR1 on VR1B

CHEMICAL CAPASITOR

CAPACITOR / コンデンサー

15369105S0 6.3CV100BS

O,	7.01.01.7		
#	00907689	GRM40F105Z16PT	CERAMIC CAPASITOR
#	01015878	ECHU1H331JB5	POLYEST CAPASITOR
#	01015912	ECHU1H222JB5	POLYEST CAPASITOR
#	01124834	ECHU1C562JB5	POLYEST CAPASITOR
	01340845	ECA0JM222B	CHEMICAL CAPASITOR
	13629624S0	6SC10M+T (OS)	CHEMICAL CAPASITOR
#	13639514M0	ECA0JM331B	CHEMICAL CAPASITOR
	13639548M0	ECA1CM330B	CHEMICAL CAPASITOR
	13639550	ECA1CM101B	CHEMICAL CAPASITOR
	13639557M0	ECA1CM102B	CHEMICAL CAPASITOR
	15169210S0	50CV1BS	CHEMICAL CAPASITOR
	15359206	ECJ2VF1E104Z	CERAMIC CAPASITOR
	15359364	ECUV1H150KN	CERAMIC CAPASITOR
	15359368	ECUV1H330KG	CERAMIC CAPASITOR
#	15359379	ECUV1H271KG	CERAMIC CAPASITOR
	15359380	ECUV1H331KG	CERAMIC CAPASITOR
	15359436	ECUV1H102KBN	CERAMIC CAPASITOR
#	15359614	ECUV1H220JCN	CERAMIC CAPASITOR
#	15359618	ECUVIH120JCN	CERAMIC CAPASITOR
	15359776	ECHU1H391JB5	POLYEST CAPASITOR
#	15359779	ECHU1H272JB5	POLYEST CAPASITOR

	UCTOR,COI	L,FILTER / インダクター、=	コイル、フィルター	
#	01346089	SBC3-331-551	CHOKE COIL	L12-13 on AB
	01340834	EXCML20A390	FERRITE-BEAD	on MB, on AB
#	01452090	UC-300285 L=45	EMI GASKET	
CR	YSTAL / クリ	スタル		
	00894023	MA-406 20.000MHZ TE24	CRYSTAL 20.000MHZ	X1 on MB
	00901912	MA-406 24.576MHZ TE24	CRYSTAL 24.576MHZ	X2 on MB
СО	NNECTOR /	コネクター		
	13369503	B7B-PH-K-S JST	CONNECTOR	CN9 on MB
	13369515	B5B-PH-K-S JST	CONNECTOR	CN11 on MB
	13369516	B9B-PH-K-S JST	CONNECTOR	CN8 on MB
	13369524	IL-S-6P-S2T2-E-K35	CONNECTOR	CN10 on MB
	13369541	B10B-PH-K-S JST	CONNECTOR	CN10 on MB,CN5 on AB
	13369564	B12B-PH-K-S JST	CONNECTOR	CN14 on MB
	13369565	B11B-PH-K-S JST	CONNECTOR	CN6 on MB,CN1 on AB
	13369566	B6B-PH-K-S JST	CONNECTOR	CN3 on AB
	13369567	B4B-PH-K-S JST	CONNECTOR	CN17 on MB,CN2 on AB
	13369568	B3B-PH-K-S JST	CONNECTOR	CN19 on MB,CN18 on AB
	13369582	B13B-PH-K-S JST	CONNECTOR	CN15 on MB
	13369665	S5B-PH-K-S JST	CONNECTOR	CN6 on VR2B
	13369666	S6B-PH-K-S JST	CONNECTOR	CN1 on VR1B
	13369667	S7B-PH-K-S JST	CONNECTOR	CN5 on SWB
	13369669	S9B-PH-K-S JST	CONNECTOR	CN3 on SWB
	13369672	S12B-PH-K-S JST	CONNECTOR	CN2 on VR1B
	13369673	S13B-PH-K-S JST	CONNECTOR	CN4 on SWB
	13369880	52328-1410	CONNECTOR	CN7 on MB
	13369901	IL-FPC-14SL-N	CONNECTOR	CN13 on MB
	13379157	IL-FPC-16SL-N	CONNECTOR	CN12 on MB
WIF	RING / ワイヤ	リング		
	00905001	16X70-A6.0BBR-P1.25-HBL	.10	FLAT CABLE
#	01237067	14X250-A6.0BBR-P1.25-HB	L10	FLAT CABLE
#	01451990	WIRING B	WIRING	MB CN17-AB CN2
#	01452001	WIRING C	WIRING	MB CN11-VR2B CN6
#	01452012	WIRING D	WIRING	AB CN3-VR1B CN1
#	01452023	WIRING E	WIRING	MB CN7-SWB CN5
#	01452034	WIRING F	WIRING	MB CN8-SWB CN3
#	01452045	WIRING G	WIRING	MB CN16-AB CN5
#	01452056	WIRING H	WIRING	MB CN6-AB CN1
#	01452067	WIRING I	WIRING	MB CN14-VR1B CN2
#	01452078	WIRING J	WIRING	MB CN15-SWB CN4
#	01452101	WIRING K1	WIRING	SWB W1, VR1B W2, VR2B W3
#	71120256	WIRING ASSY	WIRING A+CORE	MB CN19-AB CN18
BAT	TERY / 電池			
	12569249	CR2032 220MAH/3V	LITHIUM BATTERY	BT1 on MB
SCF	REWS / ねじ类	Á		
	40011056	BINDING TAP TIGHT B 3*6	5 ZC	SCREW
	40011090	BINDING TAP TIGHT B 3*0	6 BZC	SCREW
	40011256	BINDING TAP TIGHT B 2*0	5 ZC	SCREW
	40011312	BINDING TAP TIGHT P 3*8	B BZC	SCREW
	40012490	BINDING TAP TIGHT P 4*1	0 BZC	SCREW
	40012490		M3*6 BZC	SCREW
	40012490	PAN HEAD SEMS SCREW	O DEC	OCILL II
#			SW+SMALL PW M3*8 BZC	SCREW
#	40011490		/SW+SMALL PW M3*8 BZC	
#	40011490 40237101	PAN MACHINE SCREW W	/SW+SMALL PW M3*8 BZC I0 ZC	


#	01349545	PACKING CASE		
MIS	CELLANEO	US / その他	·	
#	01344056	SI-8501L	REGULATOR	IC52 on AB
	12189815	BH-32	BATTERY HOLDER	BT1 on MB
	22175316	C-20/50 LEAF SPRING P	ANEL LEAF SPRING	on MB
#	01452089	SHIELD SHEET	SHIELD SHEET	
	I2199584	M1698	GROUNDING TERMINAL	TER1,TER2 on AB
	40016512	INSULOCK TIE 80M/N	AT 100	
	CESSORIES	(Standard) / 標準付属		AC ADAPTOR
Δ	00905756			AC ADAPTOR AC ADAPTOR
	CESSORIES	(Standard) / 標準付属 ACI-100C		
<u>^</u>	00905756 00905767	(Standard) /標準付属 ACI-100C ACI-120C		AC ADAPTOR
<u>∧</u> <u>∧</u>	00905756 00905767 01018312	(Standard) /標準付属 ACI-100C ACI-120C ACI-230C		AC ADAPTOR AC ADAPTOR
<u>∧</u>	00905756 00905767 01018312 12449549	(Standard) /標準付属 ACI-100C ACI-120C ACI-230C ACB-240(A)	5品	AC ADAPTOR AC ADAPTOR AC ADAPTOR
<u>∧</u>	00905756 00905767 01018312 12449549 12449564	(Standard) /標準付属 ACI-100C ACI-120C ACI-230C ACB-240(A) ACB-240(E)	品 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AC ADAPTOR AC ADAPTOR AC ADAPTOR
<u>∧</u>	00905756 00905767 01018312 12449549 12449564 71013767	(Standard) /標準付属 ACI-100C ACI-120C ACI-230C ACB-240(A) ACB-240(E) OWNER'S MANUAL S	ET ENGLISH ET JAPANESE	AC ADAPTOR AC ADAPTOR AC ADAPTOR

5

Keyboard parts list / 鍵盤パーツリスト

SK-88PRO(SK-837-A) PARTS LIST

No.	PARTS No.	PARTS NAME	QTY.
	32575349	SK-8 N-KEY CF	6
	32575348	SK-8 N-KEY EB	6
	32575350	SK-8 N-KEY D	3
1	32575351	SK-8 N-KEY G	3
	32575347	575347 SK-8 N-KEY A	
	32575353	75353 SK-8 N-KEY C'F'	
2			15
	*****	SK-837-A CHASSIS ASSY	1
	*****	SK-8 CHASSIS 37P-A	1
3	01345456	SK-8 CUSHION 37P-A (UPPER)	1
	01345467	SK-8 CUSHION 37P-B (LOWER)	1
	32155199	SK-8 GUIDE	37
4	01348012	SK-88PRO KEYBOARD HOLDER	3
5	01347967	SK-88PRO MAIN BOARD HOLDER	1
	71014512	SK-8A37 PWB LOW ASSY	1
6	71014523	SK-8A37 PWB HI ASSY	11
7	01015134	SK-8A RUBBER SWITCH 12P 2	
7	01015145	SK-8A RUBBER SWITCH 13P	1
•	22205597	SK-8 PCB SPACER 12P	
8	22205598	SK-8 PCB SPACER 13P	
9	00018978	SK-8 STOPPER 12P	
9	00018989	SK-8 STOPPER 13P	1
10	40017134	SK-8 SPRING	37
11	40012256	BINDING TAP THIGHT B 3*10 ZC 16	
12	2 40011067 BINDING TAP THIGHT B 3*8 ZC		3



Keyboard disassembly

鍵盤分解手順

1. Attaching the circuit board


1. 基板の取り付け方

Necessary pars/必要部品


PARTS NAME	QTY.
SK-8A37 PWB LOW ASSY	1
SK-8A37 PWB HI ASSY	1
SK-8A RUBBER SWITCH 12P	2
SK-8A RUBBER SWITCH 13P	1
SK-8 PCB SPACER 12P	6
SK-8 PCB SPACER 13P	1
SK-88PRO MAIN BOARD HOLDER	1
BINDING TAP THIGHT B 3*8 ZC	16
	SK-8A37 PWB LOW ASSY SK-8A37 PWB HI ASSY SK-8A RUBBER SWITCH 12P SK-8A RUBBER SWITCH 13P SK-8 PCB SPACER 12P SK-8 PCB SPACER 13P SK-88PRO MAIN BOARD HOLDER

1) First, turn the chassis over on the other side, being careful not to reverse the right and left ends. Next, as shown fig.1, place SPACER 12P (2 pieces) on the chassis from the left (the bass side of keyboard) aligning them with the positioning holes provided on the chassis (refer to fig.2) In the same way, place SPACER 13 P on the right side of the chassis (the treble side).


1) まず、シャーシを左右が逆にならないように裏返します。 次に、fig.1に示すように左側(鍵の低音側)より、SPACER 12Pを2個、右側(高音側)にはSPACER 13Pを1個、それぞれ シャーシの位置決め穴に合わせて順に置いていきます(fig.2 参照のこと)



- 2) Next aligning the positioning bosses of the RUBBER SWITCH with the circular holes of SPACER, place RUBBER SWITCH 13P and RUBBER SWITCH 12P(2 pieces) on SPACER from the higher tone side as was done for SPACER.
- In this procedure, make sure that RUBBER SWITCH and SPACER are positioned with their cutout parts and air-escape grooves aligned, respectively.(refer to fig. 3 and fig.4)
- 2) 次に、SPACERの丸穴部にRUBBER SWITCHのボスを位置 決めして、SPACERと同様に高音側より順にRUBBER SWITCH 13P、RUBBER SWITCH 12Pを2個置きます。この 際、RUBBER SWITCHとSPACERの外形切り欠き部、及び 空気溝の位置が合うよに注意してください。(fig.3 fig.4 参照 のこと)



- 3) Next using the cutout part of PCB and the projecting part of SPACER as positioning guide, place PCB so that the positioning pin of SPACER fits into the positioning hole of PCB. (Refer to fig.5.) As fig.6 shows, PCBs consist of two boards, "LOW" and "HI".
- 3) 次に、PWBの切り欠き部とSPACERの凹部を目印として、SPACERの位置決めピンにPWBの位置決め穴がはまるようにPWBを置きます。(fig.5参照のこと)PWBは、fig.6で示されるようにlow, HIの2枚で構成されています。



- 4) Next, using TAP TIGHT SCREWS, fasten PCBs "LOW" and "HI" in place from the center of the keyboard, for example, from ① in the case of "LOW" as shown in fig. 7. PCBs may possibly float from SPACER by screwing. To avoid this, after screwing the center of the PCB ①, fasten the opposite end ②, before screwing other areas. (When fasten the area ③, fix the MAIN BOARD HOLDER together.) Also, PCBs may have been warped by soldering, etc. ,it is recommendable to screw them while lightly pressing the center area.
- 4) 次に、TAP TITE SCREWSでPWB LOW, HIをねじ止めします。ねじ止め順序は、最初に中央部寄り①を、次に反対側②をねじ止めします。(ねじ止めによって、PWBがSPACERより浮きあがってしまうことがあるため。)そしてPWBのLOW, HIの残り部分③もねじ止めしますが、LOWの場合はMAIN BOARD HOLDERを共締めします(fig.7参照)。基板がハンダ付け等によってソリを生じていることがあるため中央部を軽く押さえながらねじ止めするとよいでしょう。




fig.7

2. REMOVAL AND REINSTALLATION OF THE KEYS


Before removing the keys, first take the stopper off the rear side of chassis, then take away the spring. When reinstalling the keys, carefully apply the stopper as shown in fig.8.

Bring the stopper into close contact with the ends of the white key shafts and press the stopper in the area of the double-coated tape to secure it. (See Fig. 8.)

2. 鍵盤の取り付け、取りはずし方

鍵を取りはずす際は、まずシャーシ裏側からストッパーをはがし次にスプリングをはずして、鍵を抜きます。鍵を取り付ける際は、fig.8に示されるようににストッパーの貼り方に注意してください。


ストッパーは白鍵軸部の端に密接させて取り付け、両面テープ上を押さえつけ確実に固定させてください。(fig.8参照のこと)



The above is a view from the rear side of the chassis. 図はシャーシ裏面から見た図です。

STOPPER is installed as shown in fig. 9.

なおストッパーはfig.9のように取り付けられています。



SK-88 Pro


Identifying Version Number

While holding down the MIDI CH< and MIDI CH> buttons, turn the power on, and press the EDIT button.

The version number will appear.

バージョン・ナンバーの確認方法

"MIDI CH<" と "MIDI CH>" を押しながら電源を入れ、EDITを押すとバージョン・ナンバーが表示されます。



Factory Setup


To return the SK-88Pro, which are changed in various functional settings, to the factory setup, proceed as follows:

With the power turned on, press the PART buttons simultaneously while holding down the SHIFT button. The following display will appear.

ファクトリー・セットアップ

いろいろな機能の設定変更がされたSK-88Proを工場出荷時の設定に戻す(ファクトリー・セットアップする)ときは、以下の操作をします。

電源を入れた状態で SHIFT を押しながら PART< を同時に押すと次の表示になります。



If the ALL button is pressed, the factory setup will be executed.

ALL を押すと、ファクトリー・セットアップが実行されます。

Bulk Dumping

When repairing, perform bulk dumping(massive data transfer) to save user's data.

NOTE:

The system functions cannot be saved by bulk dump.

Press ALL first and the "ALL" LED will light.

Then press INSTRUMENT< and INSTRUMENT> simultaneously.

The following display will appear and the unit will be ready for dada transmission.

バルク・ダンプ


修理時にはユーザーデータ保存のためバルク・ダンプを行ってください。

Dec.1997

— 注意:

システム機能は、バルク・ダンプにより保存することはできません。

まず、「ALL」ボタンを押して、"ALL" LEDを点灯させます。 そして、「INSTRUMENT<ボタンと「INSTRUMENT>」ボタンを同時に押すと、 ディスプレイが次の表示となり、送信できる状態になります。



Make connections between MIDI OUT on the transmitting side and MIDI IN on the receiving side. If the receiving side is a sequencer, set it in recording state; if the receiving side is another SK-88Pro, make sure that the device ID is the same as that of the transmitting side, and that the exclusive receiving switch is turned ON, before performing bulk dumping by pressing the ALL button of the SK-88Pro on the transmitting side.

Check that data are transferred correctly.

After repairing, before transmitting the saved user's data to the main unit, make sure that the device ID of the main unit is the same as that at the time of data transmission, and that the exclusive receiving switch is turned ON.

For more details on bulk dumping, refer to their respective operating manuals.

送信側 MIDI OUTと受信側 MIDI INをつなぎ、受信側がシーケンサーの場合、レコーディング状態にしてから、受信側が他のSK-88Proの場合、デバイスID が送信側と同じであること、エクスクルーシブ受信スイッチがONであることを確認してから、送信側SK-88Proの $\overline{\rm ALL}$ ボタンを押してバルク・ダンプしてください。

データが正しく転送されたことを確認してください。

修理終了後、本体のデバイスIDが送信時と同じであることと、エクスクルーシブ受信スイッチがONであることを確認してから、保存しておいたユーザーデータを本体に送信して下さい。

なお、詳しいバルク・グンプの方法については、それぞれの取扱説明書を参考 にしてください。

Test Mode / テストモード

Switch operations / スイッチ操作

To enter the Test Mode. テストモードに入る。	Normal Test Mode : After setting the Select SW to MIDI, turn the power on while simultaneously pressing the LEVEL < and LEVEL > buttons, and press the EDIT button.
	通常のテストモード : サイドのセレクトスイッチをMIDIにした後、LEVEL < と LEVEL > を同時に押しながら電源を入れ、EDIT を押す。
	Serial Test : After setting the Select SW to Mac, turn the power on while simultaneously pressing the LEVEL < and LEVEL > buttons, and press the EDIT button.
	Serialテスト : サイドのセレクトスイッチを Mac にした後、LEVEL < と LEVEL >を同時に押しながら 電源を入れ、EDIT を押す。
To exit the Test Mode. テストモードから出る。	Turn off the power. 電源を切る。
To move to the next test. 次のテストに移る。	KEY SHIFT< + MIDI CH>
To return to the preceding test. 前のテストに戻る。	KEY SHIFT< + MIDI CH<
To perform the same test once again. もう一度同じテストをする。	KEY SHIFT< + PAN >
To select a test directly. ダイレクトにテストを選ぶ。	1. LCD & LED Test KEY SHIFT< + PART <

Check the followings in addition to the Test Mode. INPUT CHECK

- 1) Set the volume at the maximum.
- 2) Input a signal(for example, 440Hz sine wave) to INPUT L(R).
- 3) Check that a signal equal to the input is output from OUTPUT L(R).
- 4) Check that no signal is output from OUTPUT R(L) at this time.

Check the same points for INPUT R (as indicated in the parenthesis above).

THRU Check

- Set the Select SW to MIDI. While holding down the REVERB< and CHORUS> button, turn the power on.
- 2) Input data from MIDI IN A, and make connections between MIDI THRU and REAR IN B.
- 3) Check that sound is output from both PORT A and PORT B.

*1) About the COMPUTER Test cable

To perform the Serial Test in Test mode, the "COMPUTER Test cable" (17049906) is needed. This cable has an 8-pin mini DIN male connector whose pins 3 and 5, and pins 6 and 8 are shorted, respectively. Pin 1 provides output for waveform monitoring and pin 4 is used for GND.

Please place an order for this cable with your Local Roland Service when neccessary.

テストモード以外に下記の事も調べてください.

入力チェック

- 1) ボリュームをmax.にします。
- 2) INPUT L (R) に信号 (例:440Hz正弦波) を入力します。
- 3) OUTPUT L(R)から入力と同じ信号か出力されるか確認します。
- 4) この時、OUTPUT R (L) からの出力がないことを確認します。

INPUT Rについても同様のことを確認します。

THRU Check


- 1) セレクトSWをMIDIにし、REVERB<とCHORUS>を押しながら電源を入れます。
- 2) MIDI IN Aからデータを入れ、MIDI THRUとREAR IN Bを接続します。
- 3) PORT A,Bの両方で音が鳴ることを確認します。

*1) COMPUTERテストケーブルについて

テストモードでSerial Testを行う際には、「COMPUTERテストケーブル」(17049906)が必要です。これは、mini DIN 8pinオスの3ピンと5ピン、6ピンと8ピンがそれぞれショートされ、1ピンから波形を出力し、4ピンからGNDをとる構造になっています。

必要な場合には、ローランドサービスセンターまでオーダーしてください.


mini DIN 8pin male/mini DIN 8pin オス mini DIN 8pin male/mini DIN 8pin オス




Normal Test Mode

通常のテストモード


1. LCD & LED Test




2. MEMORY TEST




3. SWITCH TEST




4. VOLUME & PEDAL TEST




5. MIDI & BATTERY TEST




6. SOUND & EFFECT TEST







- *2) When the COMPUTER terminal of this equipment is connected to the serialport of the computer being used and the result of this test shows "OK", check whether the dedicated connection cable is used.
- *3) To preform this test, a "COMPUTER Test cable" (17049906) is required. Please order this cable from the Local Roland Service if necessary.
- *4) *5) *6) Waveform observed with an oscilloscope




- **2)本機のCOMPUTER端子と使用しているコンピュータのシリアルポートとを接続して使用し、かつこのテストがOKとなる場合には、接続しているケーブルが指定の専用ケーブルかどうかを確認してください。
- *3) このテストを行うには、「COMPUTERテストケーブル」(17049906)が必要です。必要な場合にはローランドサービスセンターまでオーダーしてください。
- *4) *5) *6) オシロスコープで見る波形




7. LSP TEST




8. Factory Setup



Serial Test Mode / シリアル・テストモード





CIRCUIT CONFIGURATION

The SK-88Pro use a H8/510 for the main CPU(IC1) and a M38881M2 for the sub CPU(IC5).

The sound section consists of a custom IC(IC3) that integrates PCM sound source, reverb, chorus, TVA and TVF functions, along with 5 pieces of wave memories (IC13,IC14,IC15,IC16,IC17), plus a DRAM(IC11) used for various effects.

The Insertion Effects' section consists of a custom IC(IC4) used for Multi-Effects and a DRAM (IC12), together connected to the sound section. The SRAMs(IC9,IC10) are used for sound processing and parameter storage, and are Backed-up by battery(BT1).

This units provides 2 lines of MIDI IN and a computer interface.

The MIDI IN is directly connected to the sub CPU, while the computer interface is connected to the sub CPU via IC54.

The analog circuit following the D/A converters(IC50,IC51) is designed to operate from ± 12 V.

The signal from the INPUT will be sent to the OUTPUT 1.

The sound from the Headphones is same as the sound from OUTPUT 1.

回路構成について

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

SK-88ProはメインCPU (IC1) のH8/510と、サブCPU (IC5) にプログラマブルなROMを内蔵したM38881M2を使用しています。 音源部は、PCM音源、リバーブ、コーラス、TVA、TVFを一体化したカスタムIC (IC3) とWave Memory (IC13,14,15,16,17) 、エフェクト用DRAM (IC11) で構成されています。

インサーション・エフェクト部はマルチ・エフェクト用カスタムIC (IC4) とDRAM (IC12) により構成され音源部と接続されます。 SRAM (IC9,10) は音の処理やパラメータの保存に使用され、バッテリー(BT1)によりバックアップされています。

また、本機は2系統のMIDI INとコンピュータI/Fを持っています。


MIDI INは直接サブCPUに、コンピュータI/FはIC54を通じてサブCPUに入力されます。

 DA コンバータ($\mathrm{IC}50,51$)以降のアナログ回路は2系統の出力を装備し、 $\pm5\mathrm{V}$ の両電源で駆動されています。

INPUTからの信号は、OUTPUT1に送られます。

ヘッドホンからはOUTPUT1と同じ信号が出力されます。

A Circuit Board / 基板図 (Components side)




MAIN BOARD
ASSY 71013667

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

ANALOG BOARD
ASSY 71013678


A Circuit Board / 基板図(Foil side)

MAIN BOARD ASSY 71013667 ANALOG BOARD ASSY 71013678



8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


A Circuit Board / 基板図



8 5 10 11 10 18 14 15 16 17 19 15 20 21 22 23 24 25 26 27 25 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


SK-88 Pro

A Circuit Diagram / 回路図 1/7




8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

A Circuit Diagram / 回路図 2/7





3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

A Circuit Diagram / 回路図 3/7




🚨 Circuit Diagram / 回路図 4/7






3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

🔔 Circuit Diagram / 回路図 6/7



9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 23 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

A Circuit Diagram / 回路図 7/7



5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37